

1 složkový parketový lak

PALL-X 94

Vrchní 1 složkový parketový lak na vodní bázi pro normálně namáhané parketové (dřevěné) podlahy

OBLASTI POUŽITÍ:

Pro normálně namáhané dřevěné podlahy v obytných prostorech.

VHODNÝ PRO:

- ▶ zbroušené parketové a dřevěné podlahy
- ▶ dřevěné stavební díly v interiérech
- ▶ na teplovodní podlahové topení



PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

- ▶ dobrá odolnost vůči mechanickému a chemickému namáhání
- ▶ dobrá plnicí a krycí kapacita
- ▶ připraven k použití
- ▶ lehce zpracovatelný
- ▶ velmi dobrá doba schnutí
- ▶ splňuje normu TRGS 617
- ▶ Lak na vodní bázi, s obsahem rozpouštědel nižším než 5 %
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emise

TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	umělohmotný kanistr
Velikost balení	5 a 10 l
Skladovatelnost	nejméně 12 měsíců
Stupeň lesku	polomat, mat
Spotřeba na 1 vrstvu	ca 100 ml/m ²
Vydatnost	ca 10 m ² /litr
Teplota při zpracování	mezi teplotami 18 - 25 °C při 35 - 65% relat. vlhkosti vzduchu
Broušení	po ca 4 hod. *
Přelakovatelný	po ca 4 hod. *
Plná zátěž	po ca. 7-8 dnech*
Konečná chemická pevnost	po ca 10-12 dnech *

*Při 20°C a 50% rel. vzdušné vlhkosti. * Při normálních klimatických podmínkách

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Základní přebroušení provést válcovou bruskou, brusným papírem Pallmann, zrnitosti 36 – 60. Potom vytmelit spáry tmely PALLMANN. Následně jemně přebrousit brusným papírem PALLMANN, zrnitosti 100 (válcová bruska) a při velmi vysokých požadavcích na kvalitu povrchu brusnou mřížkou zrnitosti 120. Povrch určený k nátěru vrchním lakem musí být po posledním jemném broušení čistý, suchý a zbavený brusného prachu a nečistot. Potom podle podkladu a rozsahu použití zvolit vhodný základní lak PALLMANN. Základní laky nesmí schnout přes noc ani být přebroušovány.

ZPRACOVÁNÍ:

1. Nádoby před upotřebením nechat aklimatizovat na prostorovou teplotu a dobře protřepat, hned potom vylít obsah do čisté lakovací nádoby Pallmann.
2. Vrchní lak Pallmann PALL-X 94 nanést válečkem Pallmann WL na vodní laky rovnoměrně a sytě na podklad. Musí být naneseny nejméně 2 vrstvy. Vždy začít u okrajů, nejdříve příčně k vláknům a potom ve směru vláken dřeva. Pruhy laku nechat do sebe splynout. V prostorech s vyšším namáháním je nutno nanést 3 vrstvy.
3. Doba schnutí do možnosti broušení: ca. 2 hodiny. Doba schnutí u 3 vrstev: 1. vrstva ca. 90 minut, 2. vrstva ca. 2 hodiny
4. Před posledním nátěrem je nutno provést řádný mezibrus brusnou mřížkou Pallmann zrnitosti 120.
5. Nářadí po upotřebení očistit vodou.



DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- ▶ Originální balení je při mírně chladnějším uskladnění nejméně 12 měsíců skladovatelné. Chránit před mrazem a teplotou vyšší než 40 °C. Načaté balení těsně uzavřít a obsah rychle spotřebovat.
- ▶ Nejlépe zpracovatelné při 18 – 25° C, relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí 35% - 65 %. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu schnutí.
- ▶ U některých ne zcela obvyklých druhů parketových dřevin (exotická) doporučujeme vyžádat odborné technické poradenství.
- ▶ Není vhodný pro přelakování zbroušených vícevrstevných parket.
- ▶ Při schnutí mezi vrstvami déle než 1 den se musí provést řádný celoplošný matný mezibrus (100-120).
- ▶ Při mírnějším zatížení je možno po nanesení poslední vrstvy laku a po schnutí přes noc (při normálních klimatických podmínkách) na plochu vstoupit.
- ▶ Čerstvě nalakované plochy je možno zakrýt koberci nebo jinými podlahovinami, případně zatížit těžkými předměty nejdříve po 12-14 dnech.
- ▶ Čerstvě nalakované plochy smí být ošetřeny ošetřovací emulzí na parkety Pallmann Finis h Care nejdříve po 12-14 dnech.
- ▶ Pravidelné ošetřování emulzí Pallmann Finish Care zlepšuje optický obraz a zvyšuje životnost nalakované plochy. Plochu vytírat jen navlhko a vyhnout se stálému vystavení podlahy mokru.
- ▶ Doporučujeme dbát mimo jiné na následující normy a doporučení :
 - DIN 18 356 „Parketářské práce a práce s dřevěnou dlažbou“.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Lak na vodní bázi, s obsahem rozpouštědla méně než 5 %.
Vhodné jako náhradní materiál za materiály s vysokým obsahem rozpouštědel používané pro povrchovou úpravu parket. Doporučuje se použití ochranného krému a větrání pracovního prostoru. Po vytvrzení má neutrální vůni a nepředstavuje žádné fyziologické ani ekologické riziko.

LIKVIDACE:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít.
Nevylévat do kanalizace, do vod nebo do půdy.
Umělohmotné nádoby beze zbytku vyprázdněné a bez kapek, jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutými zbytky jakož i shromážděné, tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad.
Nádoby s vytvrzenými zbytky obsahu stavební odpad.